


専用工具

新設専用工具	2-2
専用工具リスト	2-3

新設専用工具

新規に開発した専用工具のみを案内している。他の専用工具については、各セクションにて案内している。

No.	工具番号	工具名称	備考	章
①	07MAZ-SS10100	SRSディスプレイザル ブラケット	SRSエアバック廃却処理用	16章



5. エンジン

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07HAA-PJ70100	オイル フィルタ レンチ	オイル フィルタ交換
②	07HAD-PJ70200	バルブ ステム ドライバ 5.5mm	
③	07HAH-PJ70100	バルブ ガイド リーマ 5.5mm	
④	07JAA-PN40100	タペット アジャスト レンチ	
⑤	07JAB-0010000	クランク プーリ ホルダ セット	
⑤-1	07JAA-0010100	ソケット レンチ 17mm	
⑤-2	07JAB-0010200	ハンドル	
⑥	07JAB-0010400	プーリ ホルダ アタッチメント HEX 50mm	
⑦	07JAF-PN40101	ピストン ベース ヘッド	07JAF-PN40100は使用不可
⑧	07JGG-0010100	ベルト テンション ゲージ	
⑨	07KAK-SJ40101	エンジン チルト ハンガ セット	
⑩	07LAF-PZ10200	パイロット カラー	
⑪	07406-0030000	オイル プレッシャ ゲージ アタッチメント	油圧測定
⑫	07742-0010100	バルブ ガイド ドライバ 5.5mm	
⑬	07749-0010000	ドライバ ハンドル A	07949-6110000も使用可
⑭	07757-0010000	バルブ スプリング コンプレッサ	
⑮	07947-6340000	オイル シール ドライバ	クランク シャフト(プーリ側)
⑯	07947-6790200	オイル シール ドライバ アタッチメント	クランク シャフト(クラッチ側)
⑰	07973-SA70100	ドライバ ピン インサート アタッチメント	
⑱	07973-SA70200	アジャスタブル インサート アタッチメント	
⑲	07973-6570500	ピストン ベース	
⑳	07973-6570600	ピストン ベース スプリング	

6. フューエル、エミッション コントロール

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07LAA-PT50101	ECUテスト ハーネス	07LAA-PT50100も使用可
②	07LAJ-PT30100	O ₂ センサ ソケット レンチ	
③	07406-0040001	フューエル プレッシャ ゲージ セット	
③-1	07406-0040100	プレッシャ ゲージ	ショート パーツ
③-2	07406-0040201	ホース Assy.	ショート パーツ

7. クラッチ

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07LAB-PV00100	リング ギヤ ホルダ	07924-PD20003も使用可
②-1	07LAF-PZ10110	クラッチ アライメント シャフト	
②-2	07JAF-PM7011A	クラッチ アライメント ディスク	
②-3	07936-3710100	リムーバ ハンドル	
③	07746-0010100	ドライバ 32×35mm	
④	07749-0010000	ドライバ ハンドル A	

8. マニュアル トランスミッション

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07JAC-PH80000	アジャスタブル ベアリング リムーバ セット	
①-1	07JAC-PH80100	ベアリング リムーバ アタッチメント	
①-2	07JAC-PH80200	リムーバ ハンドル Assy	
①-3	07741-0010201	リムーバ ウェイト	
②	07JAD-PL60100	オイル シール ドライバ アタッチメント	
③	07JAJ-PL60101	メインシャフト スラスト クリアランス インスペクション ツール	
④	07JAD-PN00100	オイル シール ドライバ アタッチメント	
⑤	07LGC-0010100	スナップ リング プライヤ	
⑥	07744-0010400	ピン ドライバ 5.0mm	07944-6110100 も使用可
⑦	07746-0010300	ドライバ 42×47mm	
⑧	07746-0020100	ドライバ ハンドル B	
⑨	07746-0030100	ドライバ ハンドル C	
⑩	07746-0030400	ドライバ アタッチメント 35mm	
⑪	07749-0010000	ドライバ ハンドル A	07949-6110000 も使用可
⑫	07944-SA00000	ピン ドライバ 4.0mm	
⑬	07979-PJ40001	マグネット スタンド ベース	

11. ステアリング

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07MAC-SL00200	ボールジョイント リムーバ、28mm	
②	07LAF-SK70101	ステアリング シャフト インストーラ	
③	07746-0020100	インナ ハンドル B	
④	07916-SA50001	ロック レンチ 40mm	
⑤	07974-6790000	タイロッド ブーツ ドライバ	

12. サスペンション

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07GAE-SE00101	ショック アブソーバ スプリング コンプレッサ	
②	07HGK-0010101	ホイール アライメント ゲージ アタッチメント	
③	07KAF-PS30200	インナ レース リムーバ ベース	
④	07MAC-SL00200	ボールジョイント リムーバ、28mm	
⑤	07746-0010400	ドライバ 52×55mm	
⑥	07746-0010500	ドライバ 62×68mm	
⑦	07746-0010600	ドライバ 72×75mm	
⑧	07749-0010000	ドライバ ハンドル A	
⑨	07946-SB20000	ベアリング ドライバ アタッチメント	
⑩	07965-SA50500	フロント ハブ ディス/アッセンブリ ツール	
⑪	07965-SA70100	ハブ ディス/アッセンブリ ツール A	
⑫	07965-SD90100	サポート ベース	
⑬	07974-SA50700	クリップ ガイド A	

専用工具

13. ブレーキ

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07JAG-SD40100	アジャスト ボルト ゲージ	
②	07HAB-SF40100	ブレーキ ブースタ ホルダ	
③	07HAE-SG00100	ブレーキ スプリング コンプレッサ	
④	07404-5790300	バキューム ゲージ	
⑤	07406-5790200	オイル プレッシャ ゲージ	
⑥	07410-5790100	プレッシャ ゲージ アタッチメント C	
⑦	07410-5790500	チューブ ジョイント アタッチメント I	
⑧	07510-6340101	プレッシャ ゲージ ジョイント パイプ	
⑨	07510-6340300	バキューム ジョイント チューブ A	
⑩	07749-0010000	ドライバ ハンドル A	07949-6110000 も使用可
⑪	07914-SA50000	スナップ リング プライヤ	
⑫	07916-6390001	ロックナット レンチ	
⑬	07921-0010100	フレア ナット レンチ	
⑭	07947-6890300	ドライバ アタッチメント C	
⑮	07967-6790000	パワー ユニット ハンドル	

15. ヒータ、エアコンディショナ

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07JAC-SH20200	シャフト ベアリング リムーバ	
②	07JAC-SH20300	シャフト リング リムーバ	クラッチ ロータ、フロント ボス
③	07HAB-SF40200	アマチュア ホルダ	
④	07HAC-SF40100	ロータ プーリ リムーバ	クラッチ ロータ
⑤	07HAD-SF40100	インサート ベアリング ドライバ	シャフト ベアリング

16. エレクトリカル

No.	工具番号	工具名称	備考
①	07GAC-SE00200	フェーエル センダ レンチ	
②	07HAZ-SG00500	ディプロイメント ツール	SRS
③	07MAZ-SS10100*	SRSディスポーザル ブラケット	SRSエアバック廃却処理用
④	00703-0010300	ドライバ グリップ	
⑤	00703-0010600	トルクス® ビット T30H	

*新設専用工具